



**MOTOFAN**  
 ul. Bojanowskiego 8  
 63-820 Piaski

mobile: +48 501 589 078  
 fax: +48 65 571 90 23

[www.motofan.pl](http://www.motofan.pl)  
 e-mail: [darek@motofan.pl](mailto:darek@motofan.pl)

Firma MOTOFAN od lat specjalizuje się w dostawach filtrów powietrza, oleju, paliwa, kabinowych, hydraulicznych dla motoryzacji, sprzętu ciężkiego, rolnictwa, przemysłu. Przez ten czas zdobyliśmy rzeszę wielu zadowolonych klientów. Poniżej prezentujemy wykaz filtrów pasujących do maszyn marki AGCO, który w większości prezentujemy wraz z numerami oryginalnymi.

Zapraszam do zapoznania się z wykazem i kontaktu z nami.

Marka	Model	Silnik	Model silnika	Typ filtra	Numer OE	Numer OE1	Opcja
AGCO	8745	Cummins	B3.9T eng.	Lube	72515699	72515699	
				Air, Inner	3901478M1	3901478M1	Long
				Air, Outer	3901477M1	3901477M1	Long
				Air, Inner	3901476M1	3901476M1	Short
				Air, Outer	3901475M1	3901475M1	Short
				Fuel Water Separator	72515734	72515734	
				Hydraulic	3800350M91	3800350M91	Centrifuge Element
AGCO	8765	Cummins	B3.9T eng.	Lube	72515699	72515699	
				Air, Inner	3901478M1	3901478M1	Long
				Air, Outer	3901477M1	3901477M1	Long
				Air, Inner	3901476M1	3901476M1	Short
				Air, Outer	3901475M1	3901475M1	Short
				Fuel Water Separator	72515734	72515734	
				Hydraulic	3800350M91	3800350M91	Centrifuge Element
AGCO	8775	Cummins		Lube	3937345	3937345	
				Air, Inner	3901476M1	3901476M1	
				Air, Outer	3901475M1	3901475M1	
				Cab Air	3389746M1	3389746M1	
				Fuel, Primary	72501530	72501530	
				Fuel, Secondary	72501531	72501531	
				LH Pump Filter	3714453M1	3714453M1	
				RH Pump Filter	3902287M1	3902287M1	
AGCO	8785	Cummins		Lube	3937345	3937345	
				Air, Inner	3901476M1	3901476M1	
				Air, Outer	3901475M1	3901475M1	

			Cab Air	3389746M1	3389746M1	
			Fuel, Primary	72501530	72501530	
			Fuel, Secondary	72501531	72501531	
			LH Pump Filter	3714453M1	3714453M1	
			R+A21659H Pump Filter	3902287M1	3902287M1	
AGCO	9735	Cummins	Lube	72501532	72501532	
			Air	3388840-M2	3388840M2	Cab Air
			Air	3902782-M1	3902782M1	Inner
			Air	3903783-M1	3903783M1	Outer
			Fuel	72501530	72501530	Primary
			Fuel	72501531	72501531	Secondary
			Hydraulic	3714453-M1	3714453M1	Left Hand Side
			Hydraulic	3902287-M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	9735	Valmet	Lube	V836647133	V836647133	
			Air	3388840-M2	3388840M2	Cab Air
			Air	3902782-M1	3902782M1	Inner
			Air	3903783-M1	3903783M1	Outer
			Fuel	72270887	72270887	
			Hydraulic	3714453-M1	3714453M1	Left Hand Side
			Hydraulic	3902287-M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	9745	Cummins	Lube	72501532	72501532	
			Air	3388840-M2	3388840M2	Cab Air
			Air	3902782-M1	3902782M1	Inner
			Air	3903783-M1	3903783M1	Outer
			Fuel	72501530	72501530	Primary
			Fuel	72501531	72501531	Secondary
			Hydraulic	3714453-M1	3714453M1	Left Hand Side
			Hydraulic	3902287-M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	9745	Valmet	Lube	V836647133	V836647133	
			Air	3388840-M2	3388840M2	Cab Air
			Air	3902782-M1	3902782M1	Inner
			Air	3903783-M1	3903783M1	Outer
			Fuel	72270887	72270887	
			Hydraulic	3714453-M1	3714453M1	Left Hand Side
			Hydraulic	3902287-M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	9755	Cummins	Lube	72513286	72513286	
			Air	3388840M2	3388840M2	Cab Air
			Air	5016604M1	5016604M1	Inner
			Air	5016603M1	5016603M1	Outer
			Fuel	72501530	72501530	Primary
			Fuel	72501531	72501531	Secondary
			Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Side; Pump 45cc, 89mm Long
			Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Side; Pump 60cc, 139mm Long
			Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert

AGCO	9755	Navistar	Lube	72513286	72513286	
			Air	3388840M2	3388840M2	Cab Air
			Air	5016604M1	5016604M1	Inner
			Air	5016603M1	5016603M1	Outer
			Fuel	72509522	72509522	
			Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Side; Pump 45cc, 89mm Long
			Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Side; Pump 60cc, 139mm Long
			Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	9765	Cummins	Lube	72513286	72513286	
			Air	3388840M2	3388840M2	Cab Air
			Air	5016604M1	5016604M1	Inner
			Air	5016603M1	5016603M1	Outer
			Fuel	72501530	72501530	Primary
			Fuel	72501531	72501531	Secondary
			Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Side; Pump 45cc, 89mm Long
			Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Side; Pump 60cc, 139mm Long
			Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	9765	Navistar	Lube	72513286	72513286	
			Air	3388840M2	3388840M2	Cab Air
			Air	5016604M1	5016604M1	Inner
			Air	5016603M1	5016603M1	Outer
			Fuel	72509522	72509522	
			Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Side; Pump 45cc, 89mm Long
			Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Side; Pump 60cc, 139mm Long
			Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	9775	Cummins	Lube	72513286	72513286	
			Air	3388840M2	3388840M2	Cab Air
			Air	5016604M1	5016604M1	Inner
			Air	5016603M1	5016603M1	Outer
			Fuel	72501530	72501530	Primary
			Fuel	72501531	72501531	Secondary
			Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Side; Pump 45cc, 89mm Long
			Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Side; Pump 60cc, 139mm Long
			Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	9775	Navistar	Lube	72513286	72513286	
AGCO	9775	Navistar	Air	3388840M2	3388840M2	Cab Air
AGCO	9775	Navistar	Air	5016604M1	5016604M1	Inner
AGCO	9775	Navistar	Air	5016603M1	5016603M1	Outer
AGCO	9775	Navistar	Fuel	72509522	72509522	
AGCO	9775	Navistar	Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Side; Pump 45cc, 89mm Long
AGCO	9775	Navistar	Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Side; Pump 60cc, 139mm Long
AGCO	9775	Navistar	Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert

AGCO	9785	Cummins		Lube	72513286	72513286	
AGCO	9785	Cummins		Air	3388840M2	3388840M2	Cab Air
AGCO	9785	Cummins		Air	5016604M1	5016604M1	Inner
AGCO	9785	Cummins		Air	5016603M1	5016603M1	Outer
AGCO	9785	Cummins		Fuel	72501530	72501530	Primary
AGCO	9785	Cummins		Fuel	72501531	72501531	Secondary
AGCO	9785	Cummins		Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Side; Pump 45cc, 89mm Long
AGCO	9785	Cummins		Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Side; Pump 60cc, 139mm Long
AGCO	9785	Cummins		Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	9785	Navistar		Lube	72513286	72513286	
AGCO	9785	Navistar		Air	3388840M2	3388840M2	Cab Air
AGCO	9785	Navistar		Air	5016604M1	5016604M1	Inner
AGCO	9785	Navistar		Air	5016603M1	5016603M1	Outer
AGCO	9785	Navistar		Fuel	72509522	72509522	
AGCO	9785	Navistar		Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Side; Pump 45cc, 89mm Long
AGCO	9785	Navistar		Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Side; Pump 60cc, 139mm Long
AGCO	9785	Navistar		Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Lube	72501533	72501533	
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Cab Air	71362389	71362389	
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Fuel/Water Separator	72501531	72501531	Remote mount
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Fuel, Primary	74394407	74394407	
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Fuel, Secondary	72501530	72501530	
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Hydraulic	71321111	71321111	Lateral Tilt
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Hydraulic	71367794	71367794	
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Transmission	71372341	71372341	
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Coolant	1076751M1	1076751M1	Pre-Charge
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Coolant	72509509	72509509	
AGCO	C62	Cummins	6CTA8.3L eng.	Coolant, Maintenance	1076752M1	1076752M1	
AGCO	DT160			Lube	3919562	3919562	
AGCO	DT160			Air, Inner	5016604M1	5016604M1	
AGCO	DT160			Air, Outer	5016603M1	5016603M1	
AGCO	DT160			Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	DT160			Fuel	72501531	72501531	Primary
AGCO	DT160			Fuel	72501530	72501530	Secondary
AGCO	DT160			Hydraulic	3791110M2	3791110M2	Cartridge w/Gasket
AGCO	DT160			Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Pump 139mm tall
AGCO	DT160			Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Pump 98mm tall
AGCO	DT180			Lube	3919562	3919562	
AGCO	DT180			Air, Inner	5016604M1	5016604M1	
AGCO	DT180			Air, Outer	5016603M1	5016603M1	
AGCO	DT180			Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	DT180			Fuel	72501531	72501531	Primary
AGCO	DT180			Fuel	72501530	72501530	Secondary

AGCO	DT180		Hydraulic	3791110M2	3791110M2	Cartridge w/Gasket
AGCO	DT180		Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Pump 139mm tall
AGCO	DT180		Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Pump 98mm tall
AGCO	DT180A		Lube	V836662111	V836662111	Spin-on
AGCO	DT180A		Lube	72312070	72312070	Element
AGCO	DT180A		Air	4270018M1	4270018M1	Inner
AGCO	DT180A		Air	4278631M1	4278631M1	Outer
AGCO	DT180A		Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	DT180A		Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	DT180A		Fuel	V836866575	V836866575	
AGCO	DT180A		Fuel	V836866577	V836866577	
AGCO	DT180A		Transmission	72312070	72312070	Internal Element
AGCO	DT180A		Hydraulic	72311028	72311028	Internal Pressure Filter
AGCO	DT180A		Hydraulic	4276648M1	4276648M1	Auxiliary Tank Insert
AGCO	DT180A		Hydraulic	72421208	72421208	Auxiliary Suction Filter
AGCO	DT200	Cummins	Lube	72513286	72513286	
AGCO	DT200	Cummins	Air	3388840M2	3388840M2	Cab Air
AGCO	DT200	Cummins	Air	5016604M1	5016604M1	Inner
AGCO	DT200	Cummins	Air	5016603M1	5016603M1	Outer
AGCO	DT200	Cummins	Fuel	72501530	72501530	Primary
AGCO	DT200	Cummins	Fuel	72501531	72501531	Secondary
AGCO	DT200	Cummins	Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Side
AGCO	DT200	Cummins	Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Load Sensing; Right Side Insert
AGCO	DT200A		Lube	V836662111	V836662111	Spin-on
AGCO	DT200A		Lube	72312070	72312070	Element
AGCO	DT200A		Air	4270018M1	4270018M1	Inner
AGCO	DT200A		Air	4278631M1	4278631M1	Outer
AGCO	DT200A		Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	DT200A		Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	DT200A		Fuel	V836866575	V836866575	
AGCO	DT200A		Fuel	V836866577	V836866577	
AGCO	DT200A		Transmission	72312070	72312070	Internal Element
AGCO	DT200A		Hydraulic	72311028	72311028	Internal Pressure Filter
AGCO	DT200A		Hydraulic	4276648M1	4276648M1	Auxiliary Tank Insert
AGCO	DT200A		Hydraulic	72421208	72421208	Auxiliary Suction Filter
AGCO	DT220		Lube	3919562	3919562	
AGCO	DT220		Air, Inner	5016604M1	5016604M1	
AGCO	DT220		Air, Outer	5016603M1	5016603M1	
AGCO	DT220		Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	DT220		Fuel	72501531	72501531	Primary
AGCO	DT220		Fuel	72501530	72501530	Secondary
AGCO	DT220		Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Pump 139mm tall
AGCO	DT220		Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Pump 98mm tall

AGCO	DT220	Transmission	3791110M2	3791110M2	Power Shift
AGCO	DT220A	Lube	V836859108	V836859108	Spin-on
AGCO	DT220A	Air	4270018M1	4270018M1	Inner
AGCO	DT220A	Air	4278631M1	4278631M1	Outer
AGCO	DT220A	Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	DT220A	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	DT220A	Fuel	V836866575	V836866575	
AGCO	DT220A	Fuel	V836866577	V836866577	
AGCO	DT220A	Transmission	72312070	72312070	Internal Element
AGCO	DT220A	Hydraulic	72311028	72311028	Internal Pressure Filter
AGCO	DT220A	Hydraulic	4276648M1	4276648M1	Auxiliary Tank Insert
AGCO	DT220A	Hydraulic	72421208	72421208	Auxiliary Suction Filter
AGCO	DT225	Lube	3919562	3919562	
AGCO	DT225	Air, Inner	5016604M1	5016604M1	
AGCO	DT225	Air, Outer	5016603M1	5016603M1	
AGCO	DT225	Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	DT225	Fuel	72501531	72501531	Primary
AGCO	DT225	Fuel	72501530	72501530	Secondary
AGCO	DT225	Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Left Hand Pump 139mm tall
AGCO	DT225	Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Pump 98mm tall
AGCO	DT225	Transmission	3791110M2	3791110M2	Power Shift
AGCO	DT240A	Lube	V836859108	V836859108	Spin-on
AGCO	DT240A	Air	4270018M1	4270018M1	Inner
AGCO	DT240A	Air	4278631M1	4278631M1	Outer
AGCO	DT240A	Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	DT240A	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	DT240A	Fuel	V836866575	V836866575	
AGCO	DT240A	Fuel	V836866577	V836866577	
AGCO	DT240A	Transmission	72312070	72312070	Internal Element
AGCO	DT240A	Hydraulic	72311028	72311028	Internal Pressure Filter
AGCO	DT240A	Hydraulic	4276648M1	4276648M1	Auxiliary Tank Insert
AGCO	DT240A	Hydraulic	72421208	72421208	Auxiliary Suction Filter
AGCO	GT45	Lube	72217092	72217092	Spin-on
AGCO	GT45	Air	72278836	72278836	Inner
AGCO	GT45	Air	72278837	72278837	Outer
AGCO	GT45	Air	72271480	72271480	Cab
AGCO	GT45	Fuel	72274640	72274640	Spin-on
AGCO	GT45	Fuel	72277207	72277207	Prefilter
AGCO	GT45	Hydraulic	72270894	72270894	Spin-on
AGCO	GT45	Hydraulic	72278169	72278169	In-line
AGCO	GT45	Hydraulic	72270891	72270891	Spin-on
AGCO	GT45A	Lube	72217092	72217092	Spin-on
AGCO	GT45A	Air	72278836	72278836	Inner
AGCO	GT45A	Air	72278837	72278837	Outer

AGCO	GT45A	Air	72271480	72271480	Cab
AGCO	GT45A	Fuel	72274640	72274640	Spin-on
AGCO	GT45A	Fuel	72277207	72277207	Prefilter
AGCO	GT45A	Fuel	72278169	72278169	In-line
AGCO	GT45A	Hydraulic	72284183	72284183	Internal Element
AGCO	GT45A	Hydraulic	72277104	72277104	Intake
AGCO	GT55	Lube	72217092	72217092	Spin-on
AGCO	GT55	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO	GT55	Air	72270878	72270878	Outer
AGCO	GT55	Air	72271480	72271480	Cab
AGCO	GT55	Fuel	72274640	72274640	Spin-on
AGCO	GT55	Fuel	72277207	72277207	Prefilter
AGCO	GT55	Hydraulic	72270894	72270894	Spin-on
AGCO	GT55	Hydraulic	72278169	72278169	In-line
AGCO	GT55	Hydraulic	72270891	72270891	Spin-on
AGCO	GT55A	Lube	72217092	72217092	Spin-on
AGCO	GT55A	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO	GT55A	Air	72270878	72270878	Outer
AGCO	GT55A	Air	72271480	72271480	Cab
AGCO	GT55A	Fuel	72274640	72274640	Spin-on
AGCO	GT55A	Fuel	72277207	72277207	Prefilter
AGCO	GT55A	Power Steering	72278169	72278169	In-line
AGCO	GT55A	Hydraulic	72284183	72284183	Internal Element
AGCO	GT55A	Hydraulic	72277104	72277104	Intake
AGCO	GT65	Lube	72217092	72217092	Spin-on
AGCO	GT65	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO	GT65	Air	72270878	72270878	Outer
AGCO	GT65	Air	72271480	72271480	Cab
AGCO	GT65	Fuel	72274640	72274640	Spin-on
AGCO	GT65	Fuel	72277207	72277207	Prefilter
AGCO	GT65	Hydraulic	72270894	72270894	Spin-on
AGCO	GT65	Hydraulic	72278169	72278169	In-line
AGCO	GT65	Hydraulic	72270891	72270891	Spin-on
AGCO	GT65A	Lube	72217092	72217092	Spin-on
AGCO	GT65A	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO	GT65A	Air	72270878	72270878	Outer
AGCO	GT65A	Air	72271480	72271480	Cab
AGCO	GT65A	Fuel	72274640	72274640	Spin-on
AGCO	GT65A	Fuel	72277207	72277207	Prefilter
AGCO	GT65A	Power Steering	72278169	72278169	In-line
AGCO	GT65A	Hydraulic	72284183	72284183	Internal Element
AGCO	GT65A	Hydraulic	72277104	72277104	Intake
AGCO	GT75	Lube	72276312	72276312	Spin-on
AGCO	GT75	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO	GT75	Air	72270878	72270878	Outer

AGCO	GT75	Air	72271480	72271480	Cab
AGCO	GT75	Fuel	72274640	72274640	Spin-on
AGCO	GT75	Fuel	72277207	72277207	Prefilter
AGCO	GT75	Hydraulic	72270894	72270894	Spin-on
AGCO	GT75	Hydraulic	72278169	72278169	In-line
AGCO	GT75	Hydraulic	72270891	72270891	Spin-on
AGCO	GT75A	Lube	72276312	72276312	Spin-on
AGCO	GT75A	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO	GT75A	Air	72270878	72270878	Outer
AGCO	GT75A	Air	72271480	72271480	Cab
AGCO	GT75A	Fuel	72274640	72274640	Spin-on
AGCO	GT75A	Fuel	72277207	72277207	Prefilter
AGCO	GT75A	Power Steering	72278169	72278169	In-line
AGCO	GT75A	Hydraulic	72284183	72284183	Internal Element
AGCO	GT75A	Hydraulic	72277104	72277104	Intake
AGCO	LT70	Air, Inner	3901476M1	3901476M1	
AGCO	LT70	Air, Inner	3901478M1	3901478M1	
AGCO	LT70	Air, Outer	3901475M1	3901475M1	
AGCO	LT70	Air, Outer	3901477M1	3901477M1	
AGCO	LT70	Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	LT70	Hydraulic	3800350M91	3800350M91	
AGCO	LT75	Lube	72517840	72517840	Cummins; Spin-on
AGCO	LT75	Air	3901476M1	3901476M1	Inner
AGCO	LT75	Air	3901475M1	3901475M1	Outer
AGCO	LT75	Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	LT75	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	LT75	Fuel	72517839	72517839	Cummins
AGCO	LT75	Power Steering	3799315M1	3799315M1	Insert
AGCO	LT75	Transmission	3792287M1	3792287M1	Mechanical Shuttle
AGCO	LT75	Hydraulic	3616579M2	3616579M2	Right Hand
AGCO	LT75	Hydraulic	3619712M1	3619712M1	Flow Open Center
AGCO	LT75A	Air	3901475M1	3901475M1	Primary
AGCO	LT75A	Air	3901476M1	3901476M1	Secondary
AGCO	LT75A	Air	3786649M2	3786649M2	Cab
AGCO	LT75A	Air	4271140M2	4271140M2	Cab
AGCO	LT75A	Fuel	V83682600	V83682600	Primary; Key-Way
AGCO	LT75A	Fuel	V836862602	V836862602	Secondary; Key-Way
AGCO	LT75A	Hydraulic	3799315M1	3799315M1	Cartridge; Suction
AGCO	LT75A	Hydraulic	3792285M93	3792285M93	Power Shift
AGCO	LT75A	Transmission	3792287M1	3792287M1	Power Shift
AGCO	LT75A	Gasket	3903195M1	3903195M1	
AGCO	LT75A	Gasket	3903194M1	3903194M1	O-ring
AGCO	LT75A	Gasket	3615948M1	3615948M1	
AGCO	LT85	Air, Inner	3901476M1	3901476M1	
AGCO	LT85	Air, Inner	3901478M1	3901478M1	

AGCO	LT85	Air, Outer	3901475M1	3901475M1	
AGCO	LT85	Air, Outer	3901477M1	3901477M1	
AGCO	LT85	Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	LT85	Hydraulic	3800350M91	3800350M91	
AGCO	LT90	Lube	72517840	72517840	Cummins; Spin-on
AGCO	LT90	Air	3901476M1	3901476M1	Inner
AGCO	LT90	Air	3901475M1	3901475M1	Outer
AGCO	LT90	Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	LT90	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	LT90	Fuel	72517839	72517839	Cummins
AGCO	LT90	Power Steering	3799315M1	3799315M1	Insert
AGCO	LT90	Transmission	3792287M1	3792287M1	Mechanical Shuttle
AGCO	LT90	Hydraulic	3616579M2	3616579M2	Right Hand
AGCO	LT90	Hydraulic	3619712M1	3619712M1	Flow Open Center
AGCO	LT90A	Air	3901475M1	3901475M1	Primary
AGCO	LT90A	Air	3901476M1	3901476M1	Secondary
AGCO	LT90A	Air	3786649M2	3786649M2	Cab
AGCO	LT90A	Air	4271140M2	4271140M2	Cab
AGCO	LT90A	Fuel	V83682600	V83682600	Primary; Key-Way
AGCO	LT90A	Fuel	V836862602	V836862602	Secondary; Key-Way
AGCO	LT90A	Hydraulic	3799315M1	3799315M1	Cartridge; Suction
AGCO	LT90A	Hydraulic	3792285M93	3792285M93	Power Shift
AGCO	LT90A	Transmission	3792287M1	3792287M1	Power Shift
AGCO	LT90A	Gasket	3903195M1	3903195M1	
AGCO	LT90A	Gasket	3903194M1	3903194M1	O-ring
AGCO	LT90A	Gasket	3615948M1	3615948M1	
AGCO	RT100	Lube	72517840	72517840	Cummins; Spin-on
AGCO	RT100	Air	4271467M1	4271467M1	Inner
AGCO	RT100	Air	4271468M1	4271468M1	Outer
AGCO	RT100	Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	RT100	Fuel	72517839	72517839	Cummins
AGCO	RT100	Fuel	3789819M1	3789819M1	Fuel Line
AGCO	RT100	Power Steering	3785630M1	3785630M1	Pressure Filter
AGCO	RT100	Transmission	3792287M1	3792287M1	Pressure Filter
AGCO	RT100	Transmission	72311028	72311028	Pressure Filter
AGCO	RT100	Transmission	72312070	72312070	Internal Element
AGCO	RT100	Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Suction
AGCO	RT100	Hydraulic	3615949M2	3615949M2	Element
AGCO	RT100	Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Pressure Filter
AGCO	RT100	Hydraulic	4270654M1	4270654M1	Auxiliary Return
AGCO	RT100A	Air	4271467M1	4271467M1	Primary
AGCO	RT100A	Air	4271468M1	4271468M1	Secondary
AGCO	RT100A	Air	3786649M2	3786649M2	Cab Panel
AGCO	RT100A	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	RT100A	Lube	V836667235	V836667235	

AGCO	RT100A	Fuel	V836862600	V836862600	Key-Way
AGCO	RT100A	Fuel	V836862602	V836862602	Key-Way
AGCO	RT100A	Hydraulic	3618662M1	3618662M1	Right Hand Load Sensing
AGCO	RT100A	Transmission	3792285M93	3792285M93	Auto 6
AGCO	RT100A	Transmission	72312070	72312070	Internal; CVT
AGCO	RT100A	Transmission	72311028	72311028	External; CVT
AGCO	RT105	Lube	3937345	3937345	
AGCO	RT105	Cab Air	3389746M1	3389746M1	Carbon
AGCO	RT105	Air, Inner	390148M1	390148M1	
AGCO	RT105	Air, Outer	3901477M1	3901477M1	
AGCO	RT105	Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	RT105	Fuel	72501531	72501531	Primary
AGCO	RT105	Fuel	72501530	72501530	Secondary
AGCO	RT105	Hydraulic	3714453M11	3714453M11	Left Hand
AGCO	RT115	Lube	3937345	3937345	
AGCO	RT115	Cab Air	3389746M1	3389746M1	Carbon
AGCO	RT115	Air, Inner	3901476M1	3901476M1	
AGCO	RT115	Air, Outer	3901475M1	3901475M1	
AGCO	RT115	Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	RT115	Fuel	72501531	72501531	Primary
AGCO	RT115	Fuel	72501530	72501530	Secondary
AGCO	RT115	Hydraulic	3714453M11	3714453M11	Left Hand
AGCO	RT120	Lube	72517840	72517840	Cummins; Spin-on
AGCO	RT120	Air	4271467M1	4271467M1	Inner
AGCO	RT120	Air	4271468M1	4271468M1	Outer
AGCO	RT120	Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	RT120	Fuel	72517839	72517839	Cummins
AGCO	RT120	Fuel	3789819M1	3789819M1	Fuel Line
AGCO	RT120	Power Steering	3785630M1	3785630M1	Pressure Filter
AGCO	RT120	Transmission	3792287M1	3792287M1	Pressure Filter
AGCO	RT120	Transmission	72311028	72311028	Pressure Filter
AGCO	RT120	Transmission	72312070	72312070	Internal Element
AGCO	RT120	Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Suction
AGCO	RT120	Hydraulic	3615949M2	3615949M2	Element
AGCO	RT120	Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Pressure Filter
AGCO	RT120	Hydraulic	4270654M1	4270654M1	Auxiliary Return
AGCO	RT120A	Air	4271467M1	4271467M1	Primary
AGCO	RT120A	Air	4271468M1	4271468M1	Secondary
AGCO	RT120A	Air	3786649M2	3786649M2	Cab Panel
AGCO	RT120A	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	RT120A	Lube	V836667235	V836667235	
AGCO	RT120A	Fuel	V836862600	V836862600	Key-Way
AGCO	RT120A	Fuel	V836862602	V836862602	Key-Way
AGCO	RT120A	Hydraulic	3618662M1	3618662M1	Right Hand Load Sensing

AGCO	RT120A	Transmission	3792285M93	3792285M93	Auto 6
AGCO	RT120A	Transmission	72312070	72312070	Internal; CVT
AGCO	RT120A	Transmission	72311028	72311028	External; CVT
AGCO	RT130	Lube	72501532	72501532	
AGCO	RT130	Air, Inner	3902783M1	3902783M1	
AGCO	RT130	Air, Outer	3902782M1	3902782M1	
AGCO	RT130	Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	RT130	Fuel	72501531	72501531	Primary
AGCO	RT130	Fuel	72501530	72501530	Secondary
AGCO	RT130	Hydraulic	3618662M1	3618662M1	Cartridge
AGCO	RT130	Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Cartridge w/Gasket
AGCO	RT130	Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Pump
AGCO	RT135	Lube	72517840	72517840	Cummins; Spin-on
AGCO	RT135	Air	3782387M1	3782387M1	Inner
AGCO	RT135	Air	3782386M1	3782386M1	Outer
AGCO	RT135	Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	RT135	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	RT135	Fuel	72517839	72517839	Cummins
AGCO	RT135	Fuel	3789819M1	3789819M1	Fuel Line
AGCO	RT135	Power Steering	3785630M1	3785630M1	
AGCO	RT135	Transmission	3792287M1	3792287M1	Pressure Filter; 17.7 gal.
AGCO	RT135	Transmission	72311028	72311028	Pressure Filter; 11.9 gal.
AGCO	RT135	Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Hydraulic Suction
AGCO	RT135	Hydraulic	3615949M2	3615949M2	Element
AGCO	RT135	Hydraulic	3618662M1	3618662M1	Pressure Filter
AGCO	RT135	Hydraulic	4270654M1	4270654M1	Auxiliary Insert
AGCO	RT140A	Air	3782386M1	3782386M1	Primary
AGCO	RT140A	Air	3782387M1	3782387M1	Secondary
AGCO	RT140A	Air	3786649M2	3786649M2	Cab
AGCO	RT140A	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	RT140A	Lube	V836667235	V836667235	Spin-on
AGCO	RT140A	Fuel	V836862585	V836862585	Key-Way
AGCO	RT140A	Fuel	V836862587	V836862587	Key-Way
AGCO	RT140A	Hydraulic	3792287M1	3792287M1	Power Steering
AGCO	RT140A	Transmission	72312070	72312070	Internal; CVT
AGCO	RT140A	Transmission	72311028	72311028	External; CVT
AGCO	RT145	Lube	72501532	72501532	
AGCO	RT145	Air, Inner	3902783M1	3902783M1	
AGCO	RT145	Air, Outer	3902782M1	3902782M1	
AGCO	RT145	Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	RT145	Fuel	72501531	72501531	Primary
AGCO	RT145	Fuel	72501530	72501530	Secondary
AGCO	RT145	Hydraulic	3618662M1	3618662M1	Cartridge
AGCO	RT145	Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Cartridge w/Gasket

AGCO	RT145	Hydraulic	3790002M1	3790002M1	Left Hand Pump
AGCO	RT150	Lube	72517840	72517840	Cummins; Spin-on
AGCO	RT150	Air	3782387M1	3782387M1	Inner
AGCO	RT150	Air	3782386M1	3782386M1	Outer
AGCO	RT150	Air	3786649M1	3786649M1	Cab
AGCO	RT150	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	RT150	Fuel	72517839	72517839	Cummins
AGCO	RT150	Fuel	3789819M1	3789819M1	Fuel Line
AGCO	RT150	Power Steering	3785630M1	3785630M1	
AGCO	RT150	Transmission	3792287M1	3792287M1	Pressure Filter; 17.7 gal.
AGCO	RT150	Transmission	72311028	72311028	Pressure Filter; 11.9 gal.
AGCO	RT150	Hydraulic	3714453M1	3714453M1	Hydraulic Suction
AGCO	RT150	Hydraulic	3615949M2	3615949M2	Element
AGCO	RT150	Hydraulic	3618662M1	3618662M1	Pressure Filter
AGCO	RT150	Hydraulic	4270654M1	4270654M1	Auxiliary Insert
AGCO	RT155A	Air	3782386M1	3782386M1	Primary
AGCO	RT155A	Air	3782387M1	3782387M1	Secondary
AGCO	RT155A	Air	3786649M2	3786649M2	Cab
AGCO	RT155A	Air	4271140M1	4271140M1	Cab; Carbon
AGCO	RT155A	Lube	V836667235	V836667235	Spin-on
AGCO	RT155A	Fuel	V836862585	V836862585	Key-Way
AGCO	RT155A	Fuel	V836862587	V836862587	Key-Way
AGCO	RT155A	Hydraulic	3792287M1	3792287M1	Power Steering
AGCO	RT155A	Transmission	72312070	72312070	Internal; CVT
AGCO	RT155A	Transmission	72311028	72311028	External; CVT
AGCO	RT95	Lube	3937345	3937345	
AGCO	RT95	Cab Air	3389746M1	3389746M1	Carbon
AGCO	RT95	Air, Inner	3901476M1	3901476M1	
AGCO	RT95	Air, Outer	3901475M1	3901475M1	
AGCO	RT95	Cab Air	3388840M2	3388840M2	
AGCO	RT95	Fuel	72501531	72501531	Primary
AGCO	RT95	Fuel	72501530	72501530	Secondary
AGCO	RT95	Hydraulic	3714453M11	3714453M11	Left Hand
AGCO	ST25	Lube	3710280M2	3710280M2	
AGCO	ST25	Air	3757472M91	3757472M91	
AGCO	ST25	Fuel	3708675M1	3708675M1	
AGCO	ST25	Hydrostatic Transmission	3758547M91	3758547M91	
AGCO	ST30	Lube	3710280M2	3710280M2	
AGCO	ST30	Air	3607882M91	3607882M91	
AGCO	ST30	Fuel	3608255M1	3608255M1	Cartridge
AGCO	ST30	Hydraulic	3703813M93	3703813M93	Spin-On
AGCO	ST30x	Lube	3710280M2	3710280M2	
AGCO	ST30x	Air	3607882M91	3607882M91	
AGCO	ST30x	Fuel	3608255M1	3608255M1	Cartridge

AGCO	ST30x	Hydraulic	3703813M93	3703813M93	Spin-On
AGCO	ST30X Hydrostatic	Lube	72201898	72201898	
AGCO	ST30X Hydrostatic	Air	3607884M91	3607884M91	
AGCO	ST30X Hydrostatic	Fuel	3608255M1	3608255M1	
AGCO	ST30X Hydrostatic	Fuel	72100750	72100750	O-Ring
AGCO	ST30X Hydrostatic	Fuel	3709432M1	3709432M1	Tank Screen
AGCO	ST30X Hydrostatic	Transmission	3609567M1	3609567M1	Spin-on
AGCO	ST30X Hydrostatic	Transmission	3607392M91	3607392M91	Screen Element
AGCO	ST32 Hydrostatic	Lube	72201898	72201898	Spin-on
AGCO	ST32 Hydrostatic	Air	3607884M91	3607884M91	
AGCO	ST32 Hydrostatic	Fuel	3608255M1	3608255M1	
AGCO	ST32 Hydrostatic	Fuel	72100750	72100750	O-Ring
AGCO	ST32 Hydrostatic	Fuel	3709432M1	3709432M1	Tank Screen
AGCO	ST32 Hydrostatic	Transmission	3609567M1	3609567M1	Spin-on
AGCO	ST32 Hydrostatic	Hydraulic	3607392M91	3607392M91	Screen Element
AGCO	ST34A	Lube	72201898	72201898	Spin-on
AGCO	ST34A	Air	3607884M91	3607884M91	
AGCO	ST34A	Fuel	3608255M1	3608255M1	Element
AGCO	ST34A	Hydraulic	6241072M1	6241072M1	Spin-on
AGCO	ST35	Lube	3710280M2	3710280M2	
AGCO	ST35	Air, Inner	3703704M91	3703704M91	
AGCO	ST35	Air, Outer	3703703M91	3703703M91	
AGCO	ST35	Fuel	3702815M1	3702815M1	
AGCO	ST35	Hydraulic	3607605M1	3607605M1	
AGCO	ST35 Hydrostatic	Lube	72201898	72201898	Spin-on
AGCO	ST35 Hydrostatic	Air	4260639M1	4260639M1	Inner
AGCO	ST35 Hydrostatic	Air	4260638M1	4260638M1	Outer
AGCO	ST35 Hydrostatic	Fuel	3702815M1	3702815M1	
AGCO	ST35 Hydrostatic	Hydraulic	3607790M1	3607790M1	
AGCO	ST35 Hydrostatic	Hydraulic	4260204M91	4260204M91	
AGCO	ST35 Hydrostatic	Transmission	3608996M91	3608996M91	Hydrostatic
AGCO	ST35X	Lube	72201898	72201898	
AGCO	ST35X	Air	4260639M1	4260639M1	Inner
AGCO	ST35X	Air	4260638M1	4260638M1	Outer
AGCO	ST35X	Fuel	3702815M1	3702815M1	
AGCO	ST35X	Hydraulic	3607790M1	3607790M1	
AGCO	ST40	Lube	3757038M2	3757038M2	
AGCO	ST40	Air, Inner	3703704M91	3703704M91	
AGCO	ST40	Air, Outer	3703703M91	3703703M91	
AGCO	ST40	Fuel	3702815M1	3702815M1	
AGCO	ST40	Hydraulic	3607605M1	3607605M1	

AGCO	ST40X	Lube	3757038M2	3757038M2	
AGCO	ST40X	Air	4260639M1	4260639M1	Inner
AGCO	ST40X	Air	4260638M1	4260638M1	Outer
AGCO	ST40X	Fuel	3702815M1	3702815M1	
AGCO	ST40X	Hydraulic	3607790M1	3607790M1	
AGCO	ST41A	Lube	3757038M2	3757038M2	Spin-on
AGCO	ST41A	Air	3607884M91	3607884M91	
AGCO	ST41A	Fuel	3608255M1	3608255M1	Element
AGCO	ST41A	Hydraulic	6241072M1	6241072M1	Spin-on
AGCO	ST440 Hydrostatic	Lube	72201898	72201898	Spin-on
AGCO	ST440 Hydrostatic	Air	4260639M1	4260639M1	Inner
AGCO	ST440 Hydrostatic	Air	4260638M1	4260638M1	Outer
AGCO	ST440 Hydrostatic	Fuel	3702815M1	3702815M1	
AGCO	ST440 Hydrostatic	Hydraulic	3607790M1	3607790M1	
AGCO	ST440 Hydrostatic	Hydraulic	4260204M91	4260204M91	
AGCO	ST440 Hydrostatic	Transmission	3608996M91	3608996M91	Hydrostatic
AGCO	ST45	Lube	3757038M2	3757038M2	
AGCO	ST45	Air, Inner	3703704M91	3703704M91	
AGCO	ST45	Air, Outer	3703703M91	3703703M91	
AGCO	ST45	Fuel	3702815M1	3702815M1	
AGCO	ST45	Hydraulic	3607605M1	3607605M1	
AGCO	ST45 Hydrostatic	Lube	3757038M2	3757038M2	Spin-on
AGCO	ST45 Hydrostatic	Air	3705142M91	3705142M91	Inner
AGCO	ST45 Hydrostatic	Air	3705141M91	3705141M91	Outer
AGCO	ST45 Hydrostatic	Fuel	3702815M1	3702815M1	
AGCO	ST45 Hydrostatic	Hydraulic	3608996M91	3608996M91	Spin-on
AGCO	ST45 Hydrostatic	Hydraulic	3607790M1	3607790M1	Suction
AGCO	ST47A	Lube	3757038-M2	3757038M2	Spin-on
AGCO	ST47A	Air	6242573-M91	6242573M91	Primary
AGCO	ST47A	Air	6242781-M91	6242781M91	Secondary
AGCO	ST47A	Air	6243528-M1	6243528M1	Cab
AGCO	ST47A	Fuel	3756671-M91	3756671M91	
AGCO	ST47A	Hydraulic	3608866-M91	3608866M91	Charge; Cartridge
AGCO	ST47A	Hydraulic	6241072-M91	6241072M91	Suction; Spin-on
AGCO	ST55	Lube	3757038M2	3757038M2	Spin-on
AGCO	ST55	Air	4265992M91	4265992M91	Inner
AGCO	ST55	Air	4265999M91	4265999M91	Outer
AGCO	ST55	Fuel	3702815M1	3702815M1	
AGCO	ST55	Hydraulic	3607790M1	3607790M1	
AGCO Allis	4650	Lube	72217092	72217092	Spin-On
AGCO Allis	4650	Air	72270881	72270881	Inner

AGCO Allis	4650	Air	72257815	72257815	Outer	
AGCO Allis	4650	Fuel	70251397	70251397		
AGCO Allis	4650	Hydraulic	72257936	72257936		
AGCO Allis	4660	Lube	72217092	72217092	Spin-On	
AGCO Allis	4660	Air	72257814	72257814	Inner	
AGCO Allis	4660	Air	72257815	72257815	Outer	
AGCO Allis	4660	Fuel	70251397	70251397		
AGCO Allis	4660	Hydraulic	72257936	72257936	16cc Pump size	
AGCO Allis	4660	Hydraulic	72257931	72257931	22.5cc Pump size	
AGCO Allis	5650	Lube	72217092	72217092		
AGCO Allis	5650	Air	72270881	72270881	Inner	
AGCO Allis	5650	Air	72270880	72270880	Outer	
AGCO Allis	5650	Fuel	72257885	72257885	Strainer	
AGCO Allis	5650	Fuel	72274640	72274640		
AGCO Allis	5650	Hydraulic	72257931	72257931		
AGCO Allis	5660	Lube	72217092	72217092		
AGCO Allis	5660	Air	72270881	72270881	Inner	
AGCO Allis	5660	Air	72270880	72270880	Outer	
AGCO Allis	5660	Fuel	72257885	72257885	Strainer	
AGCO Allis	5660	Fuel	72274640	72274640		
AGCO Allis	5660	Hydraulic	72257931	72257931		
AGCO Allis	5670	Lube	72217092	72217092		s/n 1500-on
AGCO Allis	5670	Air	72270881	72270881	Inner	s/n 1500-on
AGCO Allis	5670	Air	72270880	72270880	Outer	s/n 1500-on
AGCO Allis	5670	Fuel	72257844	72257844		s/n 1500-on
AGCO Allis	5670	Hydraulic	72257936	72257936		s/n 1500-on
AGCO Allis	5670	Lube	72217092	72217092		Before s/n 1500
AGCO Allis	5670	Air	72270881	72270881	Inner	Before s/n 1500
AGCO Allis	5670	Air	72270880	72270880	Outer	Before s/n 1500
AGCO Allis	5670	Fuel	70251397	70251397		Before s/n 1500
AGCO Allis	5670	Hydraulic	72257936	72257936		Before s/n 1500
AGCO Allis	5680	Lube	72217092	72217092		s/n 1500-on
AGCO Allis	5680	Air	72270877	72270877	Inner	s/n 1500-on
AGCO Allis	5680	Air	72270878	72270878	Outer	s/n 1500-on
AGCO Allis	5680	Fuel	70251397	70251397		s/n 1500-on
AGCO Allis	5680	Hydraulic	72257936	72257936	7.25" Long	s/n 1500-on
AGCO Allis	5680	Hydraulic	72257931	72257931	Can replace part # 72257936	s/n 1500-on
AGCO Allis	5680	Lube	72217092	72217092		Before s/n 1500
AGCO Allis	5680	Air	72270877	72270877	Inner	Before s/n 1500
AGCO Allis	5680	Air	72270878	72270878	Outer	Before s/n 1500
AGCO Allis	5680	Fuel	70251397	70251397		Before s/n 1500
AGCO Allis	5680	Hydraulic	72257936	72257936	7.25" Long	Before s/n 1500
AGCO Allis	5680	Hydraulic	72257931	72257931	Can replace part # 72257936	Before s/n 1500
AGCO Allis	6670	Lube	72217092	72217092		

AGCO Allis 6670	Air	72270881	72270881	Inner
AGCO Allis 6670	Air	72270880	72270880	Outer
AGCO Allis 6670	Fuel	70251397	70251397	
AGCO Allis 6670	Hydraulic	72257936	72257936	7.25" Long
AGCO Allis 6670	Hydraulic	72257931	72257931	Can replace part # 72257936
AGCO Allis 6680	Lube	72217092	72217092	
AGCO Allis 6680	Air	72248931	72248931	Cab Air
AGCO Allis 6680	Air	72262559	72262559	Cab Air; Carbon
AGCO Allis 6680	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO Allis 6680	Air	72270879	72270879	Outer
AGCO Allis 6680	Fuel	70251397	70251397	
AGCO Allis 6680	Hydraulic	72257931	72257931	
AGCO Allis 6690	Lube	72257935	72257935	
AGCO Allis 6690	Air	72248931	72248931	Cab Air
AGCO Allis 6690	Air	72262559	72262559	Cab Air; Carbon
AGCO Allis 6690	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO Allis 6690	Air	72270879	72270879	Outer
AGCO Allis 6690	Fuel	70251397	70251397	
AGCO Allis 6690	Hydraulic	72257931	72257931	
AGCO Allis 7600	Lube	72270873	72270873	
AGCO Allis 7600	Air	72248931	72248931	Cab Air
AGCO Allis 7600	Air	72262559	72262559	Cab Air; Carbon
AGCO Allis 7600	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO Allis 7600	Air	72270879	72270879	Outer
AGCO Allis 7600	Fuel	72270887	72270887	
AGCO Allis 7600	Hydraulic	72257931	72257931	
AGCO Allis 7630	Lube	72270873	72270873	
AGCO Allis 7630	Air	72248931	72248931	Cab Air
AGCO Allis 7630	Air	72262559	72262559	Cab Air; Carbon
AGCO Allis 7630	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO Allis 7630	Air	72270879	72270879	Outer
AGCO Allis 7630	Fuel	72270887	72270887	
AGCO Allis 7630	Hydraulic	72257931	72257931	
AGCO Allis 7650	Lube	72217491	72217491	
AGCO Allis 7650	Air	72248931	72248931	Cab Air
AGCO Allis 7650	Air	72262559	72262559	Cab Air; Carbon
AGCO Allis 7650	Air	72270883	72270883	Inner
AGCO Allis 7650	Air	72270882	72270882	Outer
AGCO Allis 7650	Fuel	72270887	72270887	
AGCO Allis 7650	Hydraulic	72257931	72257931	
AGCO Allis 8610	Lube	72217092	72217092	
AGCO Allis 8610	Air	72248931	72248931	Cab Air
AGCO Allis 8610	Air	72262559	72262559	Cab Air; Carbon
AGCO Allis 8610	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO Allis 8610	Air	72270878	72270878	Outer

AGCO Allis 8610	Fuel	72270887	72270887	
AGCO Allis 8610	Hydraulic	72257931	72257931	
AGCO Allis 8630	Lube	72257935	72257935	
AGCO Allis 8630	Air	72248931	72248931	Cab Air
AGCO Allis 8630	Air	72262559	72262559	Cab Air; Carbon
AGCO Allis 8630	Air	72270877	72270877	Inner
AGCO Allis 8630	Air	72270878	72270878	Outer
AGCO Allis 8630	Fuel	72270887	72270887	
AGCO Allis 8630	Hydraulic	72257931	72257931	
AGCO Allis 9435	Lube	72516519	72516519	Before S/N-936301
AGCO Allis 9435	Lube	72513286	72513286	S/N 936301-On
AGCO Allis 9435	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9435	Air	72162544	72162544	Inner
AGCO Allis 9435	Air	72162543	72162543	Outer
AGCO Allis 9435	Fuel	72509522	72509522	Before S/N-936301
AGCO Allis 9435	Fuel	72514199	72514199	S/N 936301-On
AGCO Allis 9435	Fuel Water Separator	74394407	74394407	
AGCO Allis 9435	Hydraulic	3902177M1	3902177M1	Left Hand Side
AGCO Allis 9435	Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Right Hand Side
AGCO Allis 9435	Coolant	72509523	72509523	
AGCO Allis 9455	Lube	72516519	72516519	Before S/N-956301
AGCO Allis 9455	Lube	72513286	72513286	S/N 956301-On
AGCO Allis 9455	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9455	Air	72162544	72162544	Inner
AGCO Allis 9455	Air	72162543	72162543	Outer
AGCO Allis 9455	Fuel	72509522	72509522	Before S/N-956301
AGCO Allis 9455	Fuel	72514199	72514199	S/N 956301-On
AGCO Allis 9455	Fuel Water Separator	74394407	74394407	
AGCO Allis 9455	Hydraulic	3902177M1	3902177M1	Left Hand Side
AGCO Allis 9455	Hydraulic	3902287M1	3902287M1	Right Hand Side
AGCO Allis 9455	Coolant	72509523	72509523	
AGCO Allis 9630	Lube	1174420	1174420	
AGCO Allis 9630	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9630	Air	72163296	72163296	Inner
AGCO Allis 9630	Air	72162545	72162545	Outer
AGCO Allis 9630	Fuel Water Separator	72163010	72163010	Before S/N-921001
AGCO Allis 9630	Fuel Water Separator	74394407	74394407	S/N 921001-On
AGCO Allis 9630	Fuel	1174423	1174423	
AGCO Allis 9630	Hydraulic	72509129	72509129	
AGCO Allis 9630	Transmission	30-3506819	303506819	
AGCO Allis 9635	Lube	72516519	72516519	Before S/N-932301
AGCO Allis 9635	Lube	72513286	72513286	S/N 932301-On
AGCO Allis 9635	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9635	Air	72162544	72162544	Inner
AGCO Allis 9635	Air	72162543	72162543	Outer

AGCO Allis 9635	Fuel	72509522	72509522	Before S/N-932301
AGCO Allis 9635	Fuel	72513289	72513289	S/N 932301-On
AGCO Allis 9635	Fuel Water Separator	74394407	74394407	
AGCO Allis 9635	Hydraulic	72509129	72509129	Before S/N-932301
AGCO Allis 9635	Hydraulic	72511240	72511240	S/N 932301-On
AGCO Allis 9635	Transmission	30-3506819	303506819	
AGCO Allis 9635	Coolant	72509523	72509523	
AGCO Allis 9650	Lube	1174420	1174420	
AGCO Allis 9650	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9650	Air	72163296	72163296	Inner
AGCO Allis 9650	Air	72162545	72162545	Outer
AGCO Allis 9650	Fuel Water Separator	72163010	72163010	Before S/N-941001
AGCO Allis 9650	Fuel Water Separator	74394407	74394407	S/N 941001-On
AGCO Allis 9650	Fuel	1174423	1174423	
AGCO Allis 9650	Hydraulic	72509129	72509129	
AGCO Allis 9650	Transmission	30-3506819	303506819	
AGCO Allis 9655	Lube	72516519	72516519	Before S/N-952301
AGCO Allis 9655	Lube	72513286	72513286	S/N 952301-On
AGCO Allis 9655	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9655	Air	72162544	72162544	Inner
AGCO Allis 9655	Air	72162543	72162543	Outer
AGCO Allis 9655	Fuel	72509522	72509522	Before S/N-952301
AGCO Allis 9655	Fuel	72514199	72514199	S/N 952301-On
AGCO Allis 9655	Fuel Water Separator	74394407	74394407	
AGCO Allis 9655	Hydraulic	72509129	72509129	Before S/N-952301
AGCO Allis 9655	Hydraulic	72511240	72511240	S/N 952301-On
AGCO Allis 9655	Transmission	30-3506819	303506819	
AGCO Allis 9655	Coolant	72509523	72509523	
AGCO Allis 9670	Lube	1174421	1174421	
AGCO Allis 9670	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9670	Air	72162544	72162544	Inner
AGCO Allis 9670	Air	72162543	72162543	Outer
AGCO Allis 9670	Fuel Water Separator	72163010	72163010	Before S/N-961001
AGCO Allis 9670	Fuel Water Separator	74394407	74394407	S/N 961001-On
AGCO Allis 9670	Fuel	1174423	1174423	
AGCO Allis 9670	Hydraulic	72509129	72509129	Before S/N-962001
AGCO Allis 9670	Hydraulic	72511240	72511240	S/N 962001-On
AGCO Allis 9670	Transmission	30-3506819	303506819	
AGCO Allis 9675	Lube	72516519	72516519	Before S/N-972301
AGCO Allis 9675	Lube	72513286	72513286	S/N 972301-On
AGCO Allis 9675	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9675	Air	72162544	72162544	Inner
AGCO Allis 9675	Air	72162543	72162543	Outer
AGCO Allis 9675	Fuel	72509522	72509522	Before S/N-972301
AGCO Allis 9675	Fuel	72514199	72514199	S/N 972301-On

AGCO Allis 9675	Fuel Water Separator	74394407	74394407	
AGCO Allis 9675	Hydraulic	72509129	72509129	Before S/N-972301
AGCO Allis 9675	Hydraulic	72511240	72511240	S/N 972301-On
AGCO Allis 9675	Transmission	30-3506819	303506819	
AGCO Allis 9675	Coolant	72509523	72509523	
AGCO Allis 9690	Lube	1174421	1174421	
AGCO Allis 9690	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9690	Air	72162544	72162544	Inner
AGCO Allis 9690	Air	72162543	72162543	Outer
AGCO Allis 9690	Fuel Water Separator	72163010	72163010	Before S/N-981001
AGCO Allis 9690	Fuel Water Separator	74394407	74394407	S/N 981001-On
AGCO Allis 9690	Fuel	1174423	1174423	
AGCO Allis 9690	Hydraulic	72509129	72509129	Before S/N-982001
AGCO Allis 9690	Hydraulic	72511240	72511240	S/N 982001-On
AGCO Allis 9690	Transmission	30-3506819	303506819	
AGCO Allis 9695	Lube	72516519	72516519	Before S/N-992301
AGCO Allis 9695	Lube	72513286	72513286	S/N 992301-On
AGCO Allis 9695	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9695	Air	72162544	72162544	Inner
AGCO Allis 9695	Air	72162543	72162543	Outer
AGCO Allis 9695	Fuel	72509522	72509522	Before S/N-992301
AGCO Allis 9695	Fuel	72514199	72514199	S/N 992301-On
AGCO Allis 9695	Fuel Water Separator	74394407	74394407	
AGCO Allis 9695	Hydraulic	72509129	72509129	Before S/N-992301
AGCO Allis 9695	Hydraulic	72511240	72511240	S/N 992301-On
AGCO Allis 9695	Transmission	30-3506819	303506819	
AGCO Allis 9695	Coolant	72509523	72509523	
AGCO Allis 9815	Lube	72516519	72516519	
AGCO Allis 9815	Air	72160249	72160249	Cab Air
AGCO Allis 9815	Air	72162544	72162544	Inner
AGCO Allis 9815	Air	72162543	72162543	Outer
AGCO Allis 9815	Fuel	72509522	72509522	
AGCO Allis 9815	Fuel Water Separator	72514135	72514135	
AGCO Allis 9815	Hydraulic	72509129	72509129	Before S/N-992001
AGCO Allis 9815	Hydraulic	72511240	72511240	S/N 992001-On
AGCO Allis 9815	Transmission	30-3506819	303506819	
AGCOSTAR 8425	Lube	72501533	72501533	Cummins
AGCOSTAR 8425	Lube	72526443	72526443	Detroit Diesel Engine
AGCOSTAR 8425	Air	536836M1	536836M1	Cab Air
AGCOSTAR 8425	Air	3632350M1	3632350M1	Inner; Before S/N-100200
AGCOSTAR 8425	Air	72527839	72527839	Inner; S/N 100200-On
AGCOSTAR 8425	Air	3633059M1	3633059M1	Outer; Before S/N-100200
AGCOSTAR 8425	Air	72527840	72527840	Outer; S/N 100200-On
AGCOSTAR 8425	Fuel	74394407	74394407	Primary

AGCOSTAR 8425	Fuel	72515622	72515622	Secondary; Cummins
AGCOSTAR 8425	Fuel	72526444	72526444	Secondary; Detroit
AGCOSTAR 8425	Hydraulic	72515351	72515351	
AGCOSTAR 8425	Transmission	3633392M1	3633392M1	
AGCOSTAR 8425	Coolant	1076751M1	1076751M1	Cummins
AGCOSTAR 8425	Coolant	74029089	74029089	Detroit Diesel Engine
AGCOSTAR 8630	Lube	72501533	72501533	
AGCOSTAR 8630	Air	536836M1	536836M1	Cab Air
AGCOSTAR 8630	Air	3632350M1	3632350M1	Inner
AGCOSTAR 8630	Air	3633059M1	3633059M1	Outer
AGCOSTAR 8630	Fuel	74394407	74394407	Primary
AGCOSTAR 8630	Fuel	72515622	72515622	Secondary; Cummins
AGCOSTAR 8630	Hydraulic	72515351	72515351	
AGCOSTAR 8630	Transmission	3633392M1	3633392M1	
AGCOSTAR 8630	Coolant	1076751M1	1076751M1	Cummins